

manzo



RICAMBI

MANZO RICAMBI di Manzo dr. Raffaella & C. s.a.s.

Via S. Alfonso Maria de Liguori, 52 - 80141 - Napoli (NA)

Fax: 081 7803954 | Tel: 081 5991998 | WhatsApp: 320 7537082

Web: www.manzoricambi.it | P.Iva/C.F.: 04790290631 | em@il: info@manzoricambi.it

 @manzoricambi

 @manzoricambi

 @manzoricambi

INDICE

CERNIERE/SUPPORTI COPERCHIO	2
--	----------

CERNIERE/SUPPORTI COPERCHIO



**CERNIERE
COPERCHIO KIT
DX+SX ORIGINALE**

Codice: 479965.20NA




**CERNIERE
COPERCHIO KIT**

Codice: 479850.00TG



**SUPPORTO
CERNIERA DX+SX
XCOPERCHIO PIANO
COTTURA**

Codice: 479829.11SM



PERNO X CERNIERA

Codice: 479828.00SM



**MOLLA COPERCHIO
PIANO COTTURA SX**

Codice: 479827.00SM



**MOLLA COPERCHIO
PIANO COTTURA DX**

Codice: 479826.00SM



**SUPPORTO
CERNIERA
DXCOPERC.PIANO
COTTURA MAR**

Codice: 479801.15SE



**SUPPORTO
CERNIERA DX
COPERC.PIANO
COTTURA BIA**

Codice: 479801.11SE



**CERNIERA DX + SX
COPERCHIO PIANO
COTTURA 60 CM**

Codice: 479668.11SR



**CERNIERA DX+SX
COPERCHIO DA 60**

Codice: 479667.11SR



**CERNIERA SX PIANO
COTTURA DA 60
NERA**

Codice: 479664.12SR



**SUPPORTO
CERNIERA PIANO
COTTURA NERO**

Codice: 479661.12SR



**SUPPORTO
CERNIERA PIANO
COTTURA BIANCO**

Codice: 479661.11SR



**BASETTA DX X
CERNIERA
COPERCHIO PIANO
COTTURA**

Codice: 479658.00SR



**PIASTRINA SX X
COPERCHIO PIANO**



**PIASTRINA X
COPERCHIO PIANO
COTTURA**

Codice: 479657.00SR



**PIASTRINA DX X
COPERCHIO PIANO
COT**

Codice: 479655.00SR



**CERNIERA DX+SX
COPERCHIO PIANO
COTTURA 1S**

Codice: 479650.11SR



**CERNIERE
COPERCHIO PIANO
COTTURA ELITE**

Codice: 479646.11SV



**SUPPORTO
LATERALE DX
COPERC. PC**

Codice: 479468.11ZA



**SUPPORTO
LATERALE SX
COPERC. PC CX310**

Codice: 479462.15ZA



**SUPPORTO
LATERALE DX
COPERC. PC 7700**

Codice: 479461.11ZA



**SUPPORTO
LATERALE DX COP.
PC PXL64V SU
ORDINAZIONE**

Codice: 479459.12ZA



**CERNIERA
COPERCHIO DX
ALTA PC CM.90**

Codice: 479457.13ZA



**CERNIERA SX
COPERCHIO PC
CM.60**

Codice: 479450.12ZA



COT

Codice: 479656.00SR



**CERNIERA DX+SX
COPERCHIO PIANO
COTTURA 1S**

Codice: 479650.12SR




**CERNIERE
COPERCHIO PIANO
COTTURA KIT
ELEGANT**

Codice: 479645.12SV



**SUPPORTO
LATERALE DX+SX
COP.**

Codice: 479463.01ZA



**SUPPORTO
LATERALE SX
COPERC. PC 7700**

Codice: 479462.11ZA



**SUPPORTO
LATERALE SX COP.
PC PXL64V**

Codice: 479460.12ZA



**CERNIERA
COPERCHIO SX
ALTA PC CM.90 SU
ORDINAZIONE**

Codice: 479458.13ZA



**CERNIERA DX +SX
COPERCHIO PC
CM.90 SU
ORDINAZIONE**

Codice: 479453.15ZA



**SUPPORTO PER
CERNIERA DX/SX
COP. ARMONIA**

Codice: 479433.12FK



SUPPORTO PER CERNIERA SX X PULSAR E OPERA

Codice: 479432.12FK



SUPPORTO PER CERNIERA DX X PULSAR E OPERA

Codice: 479431.12FK



SUPPORTO LATERALE SX COP. PC PX75V

Codice: 479401.12ZA



SUPPORTO GRIGLIA PIANO COTTURA SU ORDINAZIONE

Codice: 479400.12ZA



SUPPORTO DX X COPERCHIO PIANO COTTURA (CERN.479360)

Codice: 479367.11IG



SUPPORTO SX X COPERCHIO PIANO COTTURA (CERN.479361)

Codice: 479365.12IG



SUPPORTO SX X COPERCHIO PIANO COTTURA (CERN.479361)

Codice: 479365.11IG



SUPPORTO DX+SX X COPERCHIO PIANO COTTURA

Codice: 479363.15IG



SUPPORTO DX+SX X COPERCHIO PIANO COTTURA

Codice: 479363.11IG



SUPPORTO CERNIERA DX+SX X COPERCHIO PIANO COTTURA

Codice: 479318.20GG



TESTATA ALZAT. COPERCHIO SX

Codice: 479317.20GG



TESTATA ALZAT. COPERCHIO DX

Codice: 479316.20GG



TESTATA ALZAT. COPERCHIO SX

Codice: 479315.20GG



TESTATA ALZAT. COPERCHIO DX

Codice: 479314.20GG



TESTATA ALZAT. COPERCHIO SX SER.920

Codice: 479312.00GG



TESTATA ALZAT. COPERCHIO DX SER.920

Codice: 479311.00GG



TESTATA ALZATA COPER/CUCINA DX 85PB

Codice: 479310.00GG




TESTATA ALZAT. COPER/CUCINA SX 85PB

Codice: 479309.00GG



**TESTATA
ALZAT.COPERCHIO
DX66/86/96**

Codice: 479308.00GG



**TESTATA
ALZAT.COPERCHIO
SX66/86/96**

Codice: 479307.00GG



**TESTATA
ALZAT.COPERCHIO
DX55/65/85**

Codice: 479306.00GG



**TESTATA
ALZAT.COPERCHIO
SX55/65/85**

Codice: 479305.00GG



**SUPPORTO SX X
CERN. COPERCHIO
PIANO COTTURA**

Codice: 479201.00BP



**SUPPORTO DX X
CERN. COPERCHIO
PIANO COTTURA**

Codice: 479200.00BP



**CERNIERA DX X
COPERCHIO PIANO
COTTURA**

Codice: 479159.00CY




**CERNIERA SX X
COPERCHIO PIANO
COTTURA**

Codice: 479158.00CY



**SUPPORTO SX
GRIGLIA PIANO
COTTURA**

Codice: 479155.20CY



**SUPPORTO
LATERALE DX X
COPERCHIO**

Codice: 479152.20CY



**SUPPORTO
LATERALE SX X
COPERCHIO**

Codice: 479151.20CY



**COPRIFORO PER
PIANO COTTURA**

Codice: 479085.03ME



**CERNIERA
COOPERCHIO SX
P/C 70CM.**

Codice: 479082.20ME




**CERNIERA
COOPERCHIO DX
PIANO COTTURA
70CM.**

Codice: 479081.20ME




**PERNO X MOLLE
CERNIERA
COPERCHIO**

Codice: 479080.00ME



**SUPPORTO
SUPERIORE X
COPERCHIO VETRO**

Codice: 479077.11ME



**SUPPORTO
INFERIORE X
COPERCHIO VETRO**

Codice: 479076.11ME



**PERNO X MOLLA
COPERCHIO VETRO**

Codice: 479075.00ME



**MOLLA CERNIERA
COPERCHIO VETRO
SX**

Codice: 479074.00ME



**MOLLA CERNIERA
COPERCHIO VETRO
DX**

Codice: 479073.00ME



PERNO MOLLA



MOLLA COPERCHIO

COPERCHIO VETRO

Codice: 479072.00ME



MOLLA COPERCHIO DX VETRO

Codice: 479070.00ME



CERNIERA COPERCHIO DX VETRO CUCINA

Codice: 479067.20ME



CERNIERA COPERCHIO SX

Codice: 479063.20ME



CERNIERA COPERCHIO DX VETRO

Codice: 479059.20ME



CERNIERA COPERCHIO SX VETRO

Codice: 479057.20ME




CERNIERA COPERCHIO PIANO COTTURA CM.60 SU ORDINAZIONE

Codice: 479051.15ME



CERNIERA COPERCHIO .DX-SX X 479030

Codice: 479040.12AV




CERNIERA COPERCHIO PIANO COTTURA DX+SX

Codice: 479034.12SM



SUPPORTO PER CERNIERACOPERCHI O PIANO COTTURA A Ø 31X48X30/22

Codice: 479033.12NA



SUPPORTO PER CERNIERACOPERCHI O PIANO COTTURA A Ø 22X32X22

Codice: 479032.12SM

SX VETRO

Codice: 479071.00ME



CERNIERA COPERCHIO SX VETRO CUCINA

Codice: 479068.20ME



CERNIERA COPERCHIO DX

Codice: 479064.20ME



CERNIERA COPERCHIO SX VETRO

Codice: 479060.20ME




CERNIERA COPERCHIO DX

Codice: 479058.20ME



CERNIERA COPERCHIO PIANO COTTURA CM.90 DX

Codice: 479053.15ME



CERNIERA DX COPERCHIO PC CM.60 SU ORDINAZIONE

Codice: 479050.15ME



CERNIERA COPERCHIO DX-SX X 479030

Codice: 479040.11AV




CERNIERA COPERCHIO. PIANO COTTURA DX+SX

Codice: 479034.11SM



SUPPORTO PER CERNIERACOPERCHI O PIANO COTTURA A Ø 31X48X30/22

Codice: 479033.11NA



SUPPORTO PER CERNIERACOPERCHI O PIANO COTTURA A Ø 22X32X22

Codice: 479032.11SM




**SUPPORTO PER
CERNIERACOPERCHI
O PIANO COTTURA A
Ø 25X45X22**

Codice: 479031.12SM



**SUPPORTO PER
CERNIERACOPERCHI
O PIANO COTTURA A
Ø 25X45X22**

Codice: 479031.11SM



**SUPPORTO PER
CERNIERACOPERCHI
O PIANO COTTURA A
Ø 22X83X22**

Codice: 479030.11ZA



**CERNIERA
DX+SXCOPERCHIO
PIANO
COTTURAOTT.MAR
MO**

Codice: 479010.11AV