

manzo



Ricambi

MANZO RICAMBI di Manzo dr. Raffaella & C. s.a.s.

Via S. Alfonso Maria de Liguori, 52 - 80141 - Napoli (NA)

Fax: 081 7803954 | Tel: 081 5991998 | WhatsApp: 320 7537082

Web: www.manzoricambi.it | P.Iva/C.F.: 04790290631 | em@il: info@manzoricambi.it

 @manzoricambi

 @manzoricambi

 @manzoricambi

INDICE

CANDELETTA	2
------------------	---

CANDELETTA



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø 8MM
H.52MM**

Codice: 456672.00ZA



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø 6MM
H31MM.**

Codice: 456664.03ON



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø
5/6MM.H.23MM.**

Codice: 456663.00ZA



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø 4.5/5.5
H.25MM**

Codice: 456662.00ZA



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø 5MM
H33MM.**

Codice: 456661.00ZA



**CANDELETTA PIANO
COTTURA
ORIGINALE**

Codice: 456643.00ON



**CANDELETTA PIANO
COTTURA TERIM-
URANI**

Codice: 456642.00UR



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø 7 H32**

Codice: 456640.00UR



**CANDELETTE PIANO
COTTURA Ø 5/7.50
H.42MM**

Codice: 456598.00TG



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø 5.5/8
H.28MM**

Codice: 456597.00TG



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø 5/7MM
H.42M**

Codice: 456596.00TG



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø 5/7MM
H.33M**

Codice: 456595.00TG



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø 5/7MM
H.29M**

Codice: 456594.00TG



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø 5/7.5
H.37MM**

Codice: 456593.00TG



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø 6/8MM
H.45M**

Codice: 456590.00TG



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø 6/8MM
H.40M**

Codice: 456589.00TG



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø 7/10
H.24MM**

Codice: 456586.00TG



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø
5.5/9MM H36MM
PER TRIPLA
CORONA**

Codice: 456562.03ME



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø 7MM.
H.28MM.**

Codice: 456561.00ME



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø 5.5/8
H.36MM**

Codice: 456560.00SR



**CANDELETTE PIANO
COTTURA Ø 10/7
H36**

Codice: 456559.00SR



**CANDELETTE PIANO
COTTURA Ø 6
H.23/40**

Codice: 456556.00SM



**CANDELETTE PIANO
CANDELETTA Ø 6
H22/38**

Codice: 456555.00SM



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø
7MM.H36 LATERALE
PIATTELLO**

Codice: 456554.03SM



**CANDELETTE PIANO
COTTURA Ø 4.6/9.5
H.32MM**

Codice: 456552.00SM



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø 8MM
H.33MM.**

Codice: 456551.00SM



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø 7/8MM
H.55MM.**

Codice: 456550.00SM



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø 5/9MM
H.30M**

Codice: 456549.00SM



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø 6/7MM
H.22MM**

Codice: 456548.00SM



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø 7/10
H.24MM**

Codice: 456547.00SM



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø 6/10MM
H.27**

Codice: 456546.00SM



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø 5/6MM.
H.34MM. N'1**

Codice: 456545.03SM



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø 5/6MM.
H.34MM. N'4+
MOLLE**

Codice: 456545.01SM



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø 7/8 H.40
MM**

Codice: 456539.00SV



**CANDELETTE PIANO
COTTURA Ø 8MM
H39 MM**

Codice: 456478.00SE



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø 6MM
H.42MM.**

Codice: 456477.00SE



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø
4.5/8.5 H.31MM**

Codice: 456396.00NA



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø
6MM H47**

Codice: 456395.00SE



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø
6.5/9.5 H.32MM**

Codice: 456344.00LO



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø
5/10 H.33MM**

Codice: 456315.00L3



**CANDELETTA
CUCINA Ø 7/10MM.
H.52MM.**

Codice: 456269.00IN



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø
7/9.5 H.51MM**

Codice: 456267.00IN



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø
5.5MM H29**

Codice: 456260.03IG



**CANDELETTA PIANO
COTTURA
H.31MM.6/5MM.**

Codice: 456259.00IG



**CANDELETTA PIANO
COTTURA
H.32MM. Ø 6/5MM.**

Codice: 456258.00IG



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø
5/6 H.56MM**

Codice: 456257.00IG



**CANDELETTE PIANO
COTTURA Ø
7MM H59**

Codice: 456256.00IG



**CANDELETTE PIANO
COTTURA Ø
6/8H39M**

Codice: 456255.00EL



**CANDELETTA
CUCINA Ø 7/10
H.56MM.**

Codice: 456253.00IG



**CANDELETTA
CUCINA Ø 8/6MM
H.52MM.**

Codice: 456252.00IG



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø 5.5/10
H32MM**

Codice: 456251.00IG



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø
6.5/9 H30MM**

Codice: 456250.00JL



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø
5MM H.39MM.**

Codice: 456203.03GG



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø
7MM H.47MM.**

Codice: 456193.00GF



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø
6MM H35**

Codice: 456191.00GF



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø
4.5/5.5 H.39MM**

Codice: 456165.00F7



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø
4.5//H.25MM**

Codice: 456164.00F7



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø
6MM H30**

Codice: 456134.00IG



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø 6MM
H37**

Codice: 456133.00AV



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø 6
H30/53 TRIPLA
CORONA**

Codice: 456110.03FK



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø 5.5
LUN.60 H.16**

Codice: 456109.03FK



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø 5/7
H26MM**

Codice: 456108.00SO



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø 7/10MM
H.35**

Codice: 456107.00CY



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø
8MM. H.26MM.**

Codice: 456078.00BP



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø 5.5/7.5
H34MM**

Codice: 456075.00BP



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø 6/10
H.24MM.**

Codice: 456074.00BP



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø 6/8MM
H.27MM**

Codice: 456073.00BP




**CANDELETTA
CUCINA Ø 8/5MM
H.31MM.**

Codice: 456070.00BP



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø 6MM
L31MM. CON FILO**

Codice: 456043.03IG



**CANDELETTA
FORNO Ø 8MM
H.38/32MM.**

Codice: 456040.00ME



**CANDELETTA PIANO
COTTURA Ø 6.5/8.7
H.49MM**

Codice: 456039.00ME



**CANDELETTA
CUCINA Ø 7/10MM
H.32MM.**

Codice: 456037.00ME



**CANDELETTA
CUCINA Ø 7/10MM
H.48MM.**

Codice: 456001.00AM



**CANDELETTA
CUCINA Ø 6/7MM
H.55**

Codice: 456000.00AV