



MANZO RICAMBI di Manzo dr. Raffaella & C. s.a.s.

Via S. Alfonso Maria de Liguori, 52 - 80141 - Napoli (NA)

Fax: 081 7803954 | Tel: 081 5991998 | WhatsApp: 320 7537082

Web: www.manzoricambi.it | P.Iva/C.F.: 04790290631 | em@il: info@manzoricambi.it

 [@manzoricambi](https://www.instagram.com/manzoricambi)

 [@manzoricambi](https://www.twitter.com/manzoricambi)

 [@manzoricambi](https://www.facebook.com/manzoricambi)

INDICE

CERNIERE/SUPPORTI COPERCHIO 2

CERNIERE/SUPPORTI COPERCHIO




**CERNIERE
COPERCHIO KIT
DX+SX ORIGINALE**

Codice: 479965.20NA




**CERNIERE
COPERCHIO KIT**

Codice: 479850.00TG



**SUPPORTO
CERNIERA DX+SX
XCOPERCHIO PIANO
COTTURA**

Codice: 479829.11SM



PERNO X CERNIERA

Codice: 479828.00SM



**MOLLA COPERCHIO
PIANO COTTURA SX**

Codice: 479827.00SM



**MOLLA COPERCHIO
PIANO COTTURA DX**

Codice: 479826.00SM



**SUPPORTO
CERNIERA
DXCOPERC.PIANO
COTTURA MAR**

Codice: 479801.15SE



**SUPPORTO
CERNIERA DX
COPERC.PIANO
COTTURA BIA**

Codice: 479801.11SE



**CERNIERA DX+SX
COPERCHIO DA 60**

Codice: 479667.11SR



**CERNIERA SX PIANO
COTTURA DA 60
NERA**

Codice: 479664.12SR




**SUPPORTO
CERNIERA PIANO
COTTURA NERO**

Codice: 479661.12SR



**SUPPORTO
CERNIERA PIANO
COTTURA BIANCO**

Codice: 479661.11SR



**BASSETTA DX X
CERNIERA
COPERCHIO PIANO
COTTURA**

Codice: 479658.00SR



**PIASTRINA X
COPERCHIO PIANO
COTTURA**

Codice: 479657.00SR



**PIASTRINA SX X
COPERCHIO PIANO
COT**

Codice: 479656.00SR



**PIASTRINA DX X
COPERCHIO PIANO
COT**

Codice: 479655.00SR



CERNIERA DX+SX COPERCHIO PIANO COTTURA 1S

Codice: 479650.12SR



CERNIERE COPERCHIO PIANO COTTURA KIT ELITE

Codice: 479646.12SV




CERNIERE COPERCHIO PIANO COTTURA KIT ELEGANT

Codice: 479645.12SV



SUPPORTO LATERALE DX+SX COP.

Codice: 479463.01ZA



SUPPORTO LATERALE SX COPERC. PC 7700

Codice: 479462.11ZA



SUPPORTO LATERALE SX COP. PC PXL64V

Codice: 479460.12ZA



CERNIERA COPERCHIO SX ALTA PC CM.90 SU ORDINAZIONE

Codice: 479458.13ZA



CERNIERA DX +SX COPERCHIO PC CM.90 SU ORDINAZIONE

Codice: 479453.15ZA



SUPPORTO PER CERNIERA DX/SX COP. ARMONIA

Codice: 479433.12FK



SUPPORTO PER CERNIERA DX X PULSAR E OPERA

Codice: 479431.12FK



CERNIERA DX+SX COPERCHIO PIANO COTTURA 1S

Codice: 479650.11SR



CERNIERE COPERCHIO PIANO COTTURA ELITE

Codice: 479646.11SV



SUPPORTO LATERALE DX COPERC. PC

Codice: 479468.11ZA



SUPPORTO LATERALE SX COPERC. PC CX310

Codice: 479462.15ZA



SUPPORTO LATERALE DX COPERC. PC 7700

Codice: 479461.11ZA



SUPPORTO LATERALE DX COP. PC PXL64V SU ORDINAZIONE

Codice: 479459.12ZA



CERNIERA COPERCHIO DX ALTA PC CM.90

Codice: 479457.13ZA



CERNIERA SX COPERCHIO PC CM.60

Codice: 479450.12ZA



SUPPORTO PER CERNIERA SX X PULSAR E OPERA

Codice: 479432.12FK



SUPPORTO LATERALE SX COP. PC PX75V

Codice: 479401.12ZA



**SUPPORTO GRIGLIA
PIANO COTTURA SU
ORDINAZIONE**

Codice: 479400.12ZA



**SUPPORTO SX
XCOPERCHIO PIANO
COTTURA
(CERN.479361)**

Codice: 479365.12IG



**SUPPORTO DX+SX X
COPERCHIO PIANO
COTTURA**

Codice: 479363.15IG



**SUPPORTO
CERNIERA DX+SX
COPERCHIO PIANO
COTTURA**

Codice: 479318.20GG



**TESTATA ALZAT.
COPERCHIO DX**

Codice: 479316.20GG




**TESTATA ALZAT.
COPERCHIO DX**

Codice: 479314.20GG



**TESTATA ALZAT.
COPERCHIO DX
SER.920**

Codice: 479311.00GG



**TESTATA ALZAT.
COPER/CUCINA SX
85PB**

Codice: 479309.00GG



**SUPPORTO DX
XCOPERCHIO PIANO
COTTURA
(CERN.479360)**

Codice: 479367.11IG



**SUPPORTO SX
XCOPERCHIO PIANO
COTTURA
(CERN.479361)**

Codice: 479365.11IG



**SUPPORTO DX+SX X
COPRCHIO PIANO
COTTURA**

Codice: 479363.11IG



**TESTATA ALZAT.
COPERCHIO SX**

Codice: 479317.20GG




**TESTATA ALZAT.
COPERCHIO SX**

Codice: 479315.20GG



**TESTATA ALZAT.
COPERCHIO SX
SER.920**

Codice: 479312.00GG



**TESTATA ALZATA
COPER/CUCINA DX
85PB**

Codice: 479310.00GG



**TESTATA
ALZAT.COPERCHIO
DX66/86/96**

Codice: 479308.00GG



**TESTATA
ALZAT.COPERCHIO
SX66/86/96**

Codice: 479307.00GG



**TESTATA
ALZAT.COPERCHIO
SX55/65/85**

Codice: 479305.00GG



**SUPPORTO DX X
CERN.COPERCHIO
PIANO COTTURA**

Codice: 479200.00BP



**CERNIERA SX X
COPERCHIO PIANO
COTTURA**

Codice: 479158.00CY



**SUPPORTO SX
GRIGLIA PIANO
COTTURAOTTURA**

Codice: 479155.20CY



**SUPPORTO
LATERALE SX X
COPERCHIO**

Codice: 479151.20CY



**CERNIERA
COOPERCHIO SX
PIANO COTTURA
70CM.**

Codice: 479082.20ME



**PERNO X MOLLE
CERNIERA
COPERCHIO**

Codice: 479080.00ME



**SUPPORTO
INFERIORE X
COPERCHIO VETRO**

Codice: 479076.11ME



**MOLLA CERNIERA
COPERCHIO VETRO
SX**

Codice: 479074.00ME



**TESTATA
ALZAT.COPERCHIO
DX55/65/85**

Codice: 479306.00GG



**SUPPORTO SX X
CERN. COPERCHIO
PIANO COTTURA**

Codice: 479201.00BP



**CERNIERA DX X
COPERCHIO PIANO
COTTURA**

Codice: 479159.00CY



**SUPPORTO
CENTRALE GRIGLIA
PIANO
COTTURAOTTURA**

Codice: 479157.20CY



**SUPPORTO
LATERALE DX X
COPERCHIO**

Codice: 479152.20CY



**COPRIFORO PER
PIANO COTTURA**

Codice: 479085.03ME



**CERNIERA
COOPERCHIO DX
PIANO COTTURA
70CM.**

Codice: 479081.20ME



**SUPPORTO
SUPERIORE X
COPERCHIO VETRO**

Codice: 479077.11ME



**PERNO X MOLLA
COPERCHIO VETRO**

Codice: 479075.00ME



**MOLLA CERNIERA
COPERCHIO VETRO
DX**

Codice: 479073.00ME





PERNO MOLLA COPERCHIO VETRO

Codice: 479072.00ME



MOLLA COPERCHIO DX VETRO

Codice: 479070.00ME



CERNIERA COPERCHIO DX VETRO CUCINA

Codice: 479067.20ME



CERNIERA COPERCHIO SX

Codice: 479063.20ME



CERNIERA COPERCHIO DX VETRO

Codice: 479059.20ME



CERNIERA COPERCHIO SX VETRO

Codice: 479057.20ME




CERNIERA COPERCHIO PIANO COTTURA CM.60 SU ORDINAZIONE

Codice: 479051.15ME



CERNIERA COPERCHIO .DX-SX X 479030

Codice: 479040.12AV



CERNIERA COPERCHIO PIANO COTTURA DX+SX

Codice: 479034.12SM



SUPPORTO PER CERNIERACOPERCHI O PIANO COTTURA A Ø 31X48X30/22

Codice: 479033.12NA



MOLLA COPERCHIO SX VETRO

Codice: 479071.00ME




CERNIERA COPERCHIO SX VETRO CUCINA

Codice: 479068.20ME



CERNIERA COPERCHIO DX

Codice: 479064.20ME




CERNIERA COPERCHIO SX VETRO

Codice: 479060.20ME




CERNIERA COPERCHIO DX ELIMINATO

Codice: 479058.20ME



CERNIERA DX COPERCHIO PC CM.60 SU ORDINAZIONE

Codice: 479050.15ME



CERNIERA COPERCHIO DX-SX X 479030

Codice: 479040.11AV




CERNIERA COPERCHIO. PIANO COTTURA DX+SX

Codice: 479034.11SM




SUPPORTO PER CERNIERACOPERCHI O PIANO COTTURA A Ø 31X48X30/22

Codice: 479033.11NA



SUPPORTO PER CERNIERACOPERCHI




**SUPPORTO PER
CERNIERACOPERCHI
O PIANO COTTURA A
Ø 22X32X22**

Codice: 479032.12SM




**SUPPORTO PER
CERNIERACOPERCHI
O PIANO COTTURA A
Ø 25X45X22**

Codice: 479031.12SM



**SUPPORTO PER
CERNIERACOPERCHI
O PIANO COTTURA A
Ø 22X83X22**

Codice: 479030.11ZA



**O PIANO COTTURA A
Ø 22X32X22**

Codice: 479032.11SM

**SUPPORTO PER
CERNIERACOPERCHI
O PIANO COTTURA A
Ø 25X45X22**

Codice: 479031.11SM



**CERNIERA
DX+SXCOPERCHIO
PIANO
COTTURAOTT.MAR
MO**

Codice: 479010.11AV